

Sottogola Baseworker™ a 4 punti

AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti. / AHV220-000-000



DESCRIZIONE

Il nuovo sottogola a 4 punti Baseworker™ è completamente compatibile con tutti i caschi JSP® EVO®. La regolazione permette di trovare facilmente la comfort giusto, migliorando la comodità e tenendo il casco saldo sulla testa.

OPZIONI

**AHV220-000-000 Baseworker™ sottogola a 4 punti.
(AHV220-000-000)**

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 20 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECIFICHE



Tipo
Sottogola Baseworker™



Regolabile
4 Punti Indipendenti di Ancoraggio



Peso del Prodotto
39.6g



Sottogola a 4 Punti
Progettato per sganciarsi se sottoposto a una forza compresa tra 150N e 250N.

Materiale
Fettuccia di nylon tessile da 16 mm e agganci in nylon rigido

CARATTERISTICHE



OTTIMA ADATTABILITÀ

Con quattro punti di aggancio, il sottogola Baseworker™ offre una vestibilità sicura e aiuta a mantenere il casco saldamente in posizione anche durante i movimenti più vigorosi.



COMPATIBILITÀ

Il sottogola Baseworker™ è progettato e certificato in combinazione con tutti gli elmetti JSP® EVO® per garantire la piena compatibilità.



SGANCIO RAPIDO

Il sottogola è dotato di una fibbia a sgancio rapido ergonomica, che permette di slacciare facilmente per toglierle velocemente l'elmetto.



REGOLABILITÀ

Il sottogola si regola facilmente. La regolazione dei punti di ancoraggio offre un adattamento su misura per le diverse dimensioni della testa, aumentando la stabilità e il comfort.



CONFORME ALLA NORMA EN 397*

Si sgancia automaticamente con forze di 150-250N per garantire la sicurezza nel caso in cui il casco o il cinturino si impigliano in qualcosa, in conformità con i requisiti della norma EN 397.



FACILE DA INDOSSARE

L'installazione del sottogola è facile. Semplicemente installalo sulla calotta del casco, indossa il casco e regola il sottogola fino a ottenere una aderenza comoda e sicura.

RANGE

HEAD ACCESSORIES

DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 20 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

