

## Sottogola Elasticizzato a 2 Punti

Default / AHV001-100-000



### DESCRIZIONE

Sottogola elastico, progettato per rompersi quando sottoposto a una trazione tra i 150N e 250N

### OPZIONI

**Default (AHV001-100-000)**



## SPECIFICHE

Tipo  
Standard

## RANGE

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

HEAD  
ACCESSORIES



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

