

## Sottogola Elasticizzato a 2 Punti

Default / AHV001-100-000



### DESCRIZIONE

Sottogola elastico, progettato per rompersi quando sottoposto a una trazione tra i 150N e 250N

### OPZIONI

**Default (AHV001-100-000)**



SPECIFICHE

 Tipo  
Standard

RANGE

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

HEAD  
ACCESSORIES

