SCHEDA TECNICA



Sottogola Elasticizzato a 2 Punti

Default / AHV001-100-000



DESCRIZIONE

OPZIONI

Sottogola elastico, progettato per rompersi quando sottoposto a una trazione tra i 150N e 250N

Default (AHV001-100-000)















SPECIFICHE

Tipo
Standard

RANGE DOWNLOAD

HEAD ACCESSORIES Immagini Scaricabili (ZIP)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

 $Tel: +44 \ (0) \\ 1993 \ 826050 \ / \ Fax: +44 \ (0) \\ 1993 \ 824411 \ / \ Email: \\ sales@jspsafety.com \ / \ Web: \\ www.jspsafety.com \ / \ Web: \\ www.js$





