

Sottogola Elasticizzato a 2 Punti

Default / AHV001-100-000



DESCRIZIONE

Sottogola elastico, progettato per rompersi quando sottoposto a una trazione tra i 150N e 250N

OPZIONI

Default (AHV001-100-000)



Tipo

Standard

RANGE**DOWNLOAD** [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)**HEAD
ACCESSORIES**

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

