

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Barboquejo Baseworker™ de 4 puntos

AHV220-000-000 Barboquejo Baseworker™ de 4 puntos / AHV220-000-000



### DESCRIPCIÓN

El nuevo barboquejo Baseworker™ de 4 puntos es totalmente compatible con los cascos JSP® EVO®. El ajuste directo sobre la cabeza permite encontrar fácilmente el ajuste perfecto, mejorando la comodidad y manteniendo el casco bien sujeto.

### OPCIONES

**AHV220-000-000 Barboquejo Baseworker™ de 4 puntos (AHV220-000-000)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 3 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES



Tipo  
Arnés Baseworker

Ajustable  
Totalmente en 4 puntos individuales



Peso del producto  
39.6g



Correa de barbilla 4-pt  
Diseñado para romperse cuando se somete a una fuerza de entre 150N y 250N

Material  
Correas de nylon tejidas de 16 mm y hebillas de nylon

## CARACTERÍSTICAS



### AJUSTE SEGURO

Con cuatro puntos de fijación, el barboquejo Baseworker™ proporciona un ajuste seguro y ayuda a mantener el casco firmemente en su sitio incluso durante movimientos enérgicos.



### COMPATIBILIDAD

Diseñado especialmente para su uso conjunto, el barboquejo Baseworker™ ha sido probado y certificado en combinación con los cascos JSP® EVO® para garantizar una compatibilidad total.



### HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

El barboquejo incorpora una hebilla ergonómica de liberación rápida que permite desabrocharlo fácilmente para quitar el casco con rapidez.



### AJUSTABILIDAD

El barboquejo se ajusta fácilmente una vez colocado en la cabeza. El ajuste del tamaño y de los puntos de anclaje ofrece un ajuste a medida para diferentes tamaños de cabeza, aumentando la estabilidad y la comodidad.



### CUMPLE LA NORMA EN 397

Se libera automáticamente bajo fuerzas de 150-250N para mayor seguridad en caso de que el casco o la correa se enganchen en algo, de acuerdo con los requisitos de la norma EN 397.



### Ajuste fácil

El ajuste del barboquejo es sencillo. Simplemente hay que fijarlo a la carcasa del casco, ponerse el casco y ajustar la cinta hasta conseguir un ajuste cómodo y seguro.

GAMA

DESCARGAR

[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

HEAD  
ACCESSORIES



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

