

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## SpringFit™ jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa 421ML FFP2

Opakowanie 10 szt. / BGA122-202-000



### OPIS

Półmaska filtrująca SpringFit™ składana na płasko, zapewnia bezpieczne dopasowanie dzięki unikalnej strukturze endoszkieletu. SpringFit™ wprowadza mnóstwo funkcji, które maksymalizują dopasowanie, komfort, kompatybilność i wydajność.

### OPCJE

**Opakowanie 10 szt. (BGA122-202-000)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 149 • EN 14683



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 2 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

Klasyfikacja  
FFP2 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie  
NR (jednorazowe)

Minimalna skuteczność filtracji  
94% dla FFP2

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
12

Konstrukcja Półmaski  
Składana na płasko

2-punktowy pasek  
Tak

Nie zawiera lateksu  
Tak

Materiał półmaski  
Polipropylen



BSI Kitemark  
Tak

Face Fit Testing Required  
Tak



Typ Filtra  
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)



Warstwa Węgla Aktywnego  
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
8%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
10



ZAWÓR WYDECHOWY  
Brak



Błaszka nosowa  
Przewód regulowany w obudowie

Bez metalu  
Nie

Okres Trwałości Filtra  
5 lat



Waga Produktu  
13g

Face Fit Testing Required  
Tak

## CECHY



### Struktura endoszkieletu

Innowacyjny endoszkielet gwarantuje, że każda maska zachowuje swój kształt, zwiększając wydajność i utrzymując sztywność. Funkcja sprężyny absorbuje ruchy twarzy, zapewniając bezpieczne dopasowanie i uszczelnienie.



### Kompatybilność i pole widzenia

Niskoprofilowa konstrukcja SpringFit™ zapewnia wyjątkową kompatybilność z innymi ŚOI, takimi jak okulary. Niski profil oferuje również lepsze pole widzenia dla użytkownika.



### Kompaktowy

Składana na płasko konstrukcja sprawia, że SpringFit™ jest bardziej kompaktowy i łatwo go schować. SpringFit™ jest również indywidualnie pakowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu higieny.



### Komfort

Zgrzewany nosek zapewnia lepsze dopasowanie i minimalizuje podrażnienia. Regulowane taśmy nagłowne oznaczają, że SpringFit™ może być wygodnie dopasowany do wszystkich rozmiarów i kształtów głowy. Piankowy obszar wokół wewnętrznej strony maski zapewnia wygodne dopasowanie.

## GAMA

**SPRINGFIT™**

## FILMY

- [youtu.be/uqObtEODVSY](https://youtu.be/uqObtEODVSY)
- [youtu.be/GMp8O9xw1t8](https://youtu.be/GMp8O9xw1t8)

## PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 2 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

