SCHEDA TECNICA



Batteria per Powercap® Active™

Default / CAU340-001-100



DESCRIZIONE

Il la nuova batteria PowerBox[™]1 è dotata di connettore micro USB per una ricarica più semplice e veloce. Un indicatore di integrato segnala il livello della batteria su richiesta. Il cavo di ricarica si collega direttamente alla batteria, riducendo il numero di componenti e rimuovendo la dock station utilizzata con il PowerBox[™] originale. PowerBox[™]1 è compatibile con le unità PowerCap® Active[™] e PowerCap® Active[™] IP.

OPZIONI

Default (CAU340-001-100)















SPECIFICHE



4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

4,2VDC, 3,4A

5 ore circa.

Tipo di Batteria ioni di litio

Micro USB 5VDC, 1.0A

8+ ore



Peso del Prodotto 120g

CARATTERISTICHE



POWERED AIR

Conformemente alla norma EN12941 TH1P, garantisce un ricambio d'aria fresca consistente di 160 litri al minuto, eliminando la resistenza respiratoria e l'appannamento della visiera.



Ricarica micro USB

PowerCap® Active[™] viene fornito con un cavo micro USB per la ricarica in sole 5 ore. Il gruppo batteria PowerBox[™]1 è dotato di un indicatore di livello incorporato, che consente di controllare facilmente il livello di carica.



Indicatore di carica incorporato

Gli indicatori LED sul PowerBoxTM1 consentono di identificare visivamente il livello di carica. Le luci verdi, gialle e rosse forniscono un feedback sulla carica della batteria, consentendo di verificare facilmente quando è necessario ricaricarla per lavorare in modo più sicuro e con meno tempi di inattività.



Protezione Antiurto

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™ A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio della cuffia è facilmente rimovibile, pulibile e lavabile in lavatrice.



Ricarica micro USB

PowerBox[™]1 supporta la ricarica tramite micro USB, consentendo di ricaricare la batteria in sole 5 ore. Per la ricarica è sufficiente collegare il cavo in dotazione direttamente alla PowerBox[™]1.



Collegamento del cavo di alimentazione

La batteria è collegata all'unità respiratoria tramite lo stesso jack del PowerBox™ originale. Le batterie esistenti possono continuare a essere utilizzate e il passaggio a PowerBox™1 è semplice e non richiede parti aggiuntive.

RANGE



DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)







JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





