

## Powercap® Active™ batterij

Standaard / CAU340-001-100



### BESCHRIJVING

De nieuwe PowerBox™1-batterij heeft een micro-USB-aansluiting voor eenvoudiger en sneller opladen. Een ingebouwde brandstofmeter geeft het batterijniveau op verzoek weer. De oplaadkabel wordt rechtstreeks op de accu aangesloten, waardoor het aantal onderdelen wordt verminderd doordat het dockstation dat bij de originele PowerBox™ werd gebruikt, wordt verwijderd. PowerBox™1 is compatibel met alle PowerCap® Active™ en PowerCap® Active™ IP-units.

### OPTIES

**Standaard (CAU340-001-100)**



## SPECIFICATIES



Reserve  
Batterij

Batterijtype  
Li-ion

4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

Micro USB 5VDC, 1,0A

4,2 VDC, 3,4 A

8+ uur

5 uur ongeveer.



Gewicht product  
120g

## KENMERKEN



### Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



### Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.



### Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.



### Micro USB opladen

PowerBox™1 ondersteunt opladen via micro USB, waardoor accu's in slechts 5 uur kunnen worden opgeladen met verschillende stroombronnen. Sluit de meegeleverde kabel rechtstreeks aan op de PowerBox™1 om op te laden.



### Ingebouwde brandstofmeter

LED-indicatoren op de PowerBox™1 maken visuele identificatie van het oplaadniveau mogelijk. Groene, amberkleurige en rode lampjes geven feedback over de levensduur van de batterij, zodat je eenvoudig kunt zien wanneer je de batterij moet opladen voor veiliger werken met minder uitvaltijd.



### Aansluiting voedingskabel

De nieuwe accu wordt op de beademingseenheid aangesloten via dezelfde aansluiting als de originele PowerBox™. Bestaande batterijen kunnen verder worden gebruikt en de PowerBox™1 kan moeiteloos worden gebruikt zonder dat er extra onderdelen nodig zijn.

## BEREIK

POWERCAP  
Active

## DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-powercap\\_active.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

